



## **Инструкция по обновлению базы GPS-информатора SpeedCam для комбо-устройств ACV GX-series**

**Дата:** 01.11.18

**Содержание:** РФ, Беларусь, Казахстан, Украина, Грузия, Азербайджан, Армения, Туркменистан, Узбекистан, Европа (обзорная)

**Совместимые модели:** GX9000, GX8000, GX7000, GX5000, GX3000

### **Типы радаров и камер:**

**СТ** – «Стрелка-СТ»

**СТВ** – «Стрелка-Видео» (только видеоблок)

**ММ** – маломощные стационарные радары (Робот, Кордон, Арена, Крис, Вокорд, Кречет и др.)

**СТФ** – камера, встроенная в светофор либо следящая за светофором

**ДПС** – стационарный пост ДПС

**КСС** – «Автодория» (контроль средней скорости на участке)

**ПТК** – система «Поток»

**МЛЖ** – муляж радарного комплекса

### **Порядок обновления:**

1. Скачайте свежую базу с официального сайта [www.acv-auto.com](http://www.acv-auto.com)
2. Распакуйте файлы из архива в любое удобное место на Вашем ПК
3. Скопируйте файл **«data.bin»** в корневой каталог на карту памяти
4. Вставьте карту памяти с находящимся на ней файлом обновления в слот GX7000
5. **Подключите питание к устройству!!! Не обновляйте на встроенном аккумуляторе!**
6. Устройство включится, на экране появится надпись «ОБНОВИТЬ БАЗУ?»
7. Передвиньте указатель на галочку кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» и нажмите «ОК»
8. После того, как шкала обновления дойдет до 100%, на экране появится сообщение «БАЗА ОБНОВЛЕНА», нажмите «ОК»
9. Устройство перезагрузится и начнет работать в обычном режиме
10. База радаров обновлена
  - Файл с обновлением будет автоматически удален с карты памяти.