Беспроводной Full HD комплект (камера+монитор) для грузового транспорта AVS111CPR

Страна-производитель: Китай
Изготовитель: AVIS ELECTRONICS OVERSEAS LIMITED
Юридический адрес изготовителя: 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei road, Shiyan town ,Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108
Импортер: ООО «Авис электроникс»
Юридический адрес импортера: 125167, г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 РМ-2

1. Функции клавиш передней панели монитора

1. Меню
2. Перемещение по меню вверх
3. Перемещение по меню вниз
4. Вкл/Выкл монитора
5. Уменьшение параметра
6. Увеличение параметра
7. Вкл/Выкл разметки / Выбор в меню

2. Схема подключения монитора

Питание монитора также можно подключить через адаптер прикуривателя.

3. Схема подключения камеры

4. Синхронизация

- Перейдите в пункт синхронизации в меню монитора.
- Включите заднюю передачу.
- Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации на камере.

5. Характеристики монитора

Диагональ экрана - 7"
Тип экрана - TFT LCD
Разрешение - 1920x1080
Соотношение сторон - 16:9
Яркость - 400 кд/м2

6. Характеристики камеры

Разрешение - 1000 тв-линий
Минимальная освещённость - 0 люкс
Разрешение сенсора - 1920x1080
ИК-подсветка - Есть
Видимое расстояние в ночное время - 15 м (ИК подсветка)
Угол обзора - 140° (по диагонали)
Сенсор - AHD
Тип передачи изображения - Зеркальное
Количество ИК-диодов - 28 шт.
Класс пыле- и влагозащиты - IP69K

7. Порядок работы

- Перед началом парковки включите монитор кнопкой питания.
- Включите заднюю передачу, на экране появится изображение с камеры.
- После выключения задней передачи, изображение с камеры пропадет, а монитор останется включенным.
- При необходимости выключите монитор с кнопки.